

CLOUD
AIR-WiFi

CLOUD AiR-WiFiアプリ 利用マニュアル



V2.0

■目次

はじめに	2
アプリのプリインストールについて	2
アプリ概要	3
アプリ機能	4
クラウドSIM接続について	5
クラウドSIM接続の注意事項	8
みまもり時間設定について	11
アプリロックについて	13
その他	16

■はじめに

本タブレット端末（以下、本端末）は、物理SIMカードを利用せず、「CLOUD AiR-WiFiアプリ」（以下、本アプリ）を使用することで、お客様のご利用される場所で最適な通信環境を自動で取得し、インターネット接続することが可能です。


※但し、お客様がご契約・ご購入された販売店、サービス事業者によっては「CLOUD AiR-WiFi」アプリ利用の対象外である場合がございます。その際は、お客様ご自身でSIMカードをご購入いただきセットアップするか、Wi-Fi接続にて本端末をご利用ください。

※ご不明点がございましたら、本端末をご購入された販売店、またはサービス事業者へご確認ください。

注意：本書で記載している画面表示は、実際の表示と異なる場合があります。

■アプリのプリインストールについて

本端末のホーム画面には「CLOUD AiR-WiFiアプリ」がプリインストールされています。



※本端末の専用アプリとなるため、アンインストールすることはできません。あらかじめご了承ください。

※前述でご説明の通り、本端末の購入元によっては本アプリを利用することはできません。その場合、アプリを立ち上げていただいてもご利用いただくことができませんのでご注意ください。

■ アプリ概要

本アプリを使用することで、本端末に物理SIMカードを入れずに、クラウドSIMでインターネット接続を行うことが可能となります。

また、ご契約時にお申込みされたプランに応じては、本端末を海外でもご利用いただくことが可能です。

※ご契約プランについては、お客様が本端末をご購入された販売店、またはサービス事業者へご確認ください。

■ アプリ機能

本アプリの主な機能は下記になります。

1. クラウドSIM接続

└本アプリを使用することでクラウドSIM接続が可能となります。

2. みまもり時間設定

└本アプリを介して使用するインターネットについて、使用時間の設定を行うことができます。本機能を使用することで、お客様で設定いただいた使用時間に応じて自動時にインターネット接続のオン/オフを行うことが可能です。

3. ネットワーク最適化

└インターネット接続状況を本機能を通して改善することが可能です。

4. アプリロック設定


└本アプリに対して、ロックをすることが可能です。設定されたパスワードはお忘れにならないようにお気を付けください。

5. その他


後述で、各機能の使用手順などをご説明いたします。

■クラウドSIM接続について

1. クラウドSIM接続について



2. 本アプリを立ち上げると自動ログインされます。



※本アプリの利用可能対象でない場合、ログインはできません。

3. ログイン完了後、トップページの接続ボタンをオンにします。



4. ネットワークに接続中になり、接続完了後、ネットワーク状態をチェックします。



5. チェックが完了すると、インターネット接続が可能となります。
インターネットを利用しない場合は、接続ボタンをオフにしてください。



■クラウドSIM接続の注意事項

- ・初回アプリ起動時に、システム権限の許可をする必要があります。
- ・本アプリの使用対象外の場合、下記のメッセージが表示されます。

ご確認ください

本アプリが利用できるサービスプランが設定されて
おりません。


契約事業者へお問い合わせください。

※本タブレットのみを購入された方は、本アプリ
の利用はできません。

ログアウト

- ・本アプリのクラウドSIM経由でインターネット接続する場合、本端末に2つあるSIMスロットを疑似的に1つクラウドSIM用に占有して利用しています。そのため、物理SIMを2枚挿入し、かつ本アプリ経由でインターネット接続する場合（DSDSでクラウドSIMを接続オン）は、アプリ利用時に占有するSIMスロットを下記の通り指定いただく必要があります。その際は、占有するSIMスロットのSIMは通話やSMSに使用することはできませんのでご注意ください。

※物理SIMを挿入していない場合は、上記は関係ございません。



・ネットワーク接続時に、3分超過しても完了しない場合は下記のメニューをタップいただき、再度ネットワークの接続を行ってください。



・インターネット利用中に、何らかの要因でネットワーク接続が中断された場合は、下記メニューをタップしてネットワーク接続を再度行ってください。



■みまもり時間設定について

本機能をオンにしている場合、設定された時間になると自動的にインターネット接続オン/オフが行われます。

1. トップページのみまもり時間設定をタップします。



2. 設定ボタンをオンにします



3. お使いいただく設定内容を順番に設定し、保存します。



4. 設定が完了します。一度設定した内容で無効にしたい場合は、設定ボタンをオフにしてください。




■ アプリロックについて

1. トップページ右上にある設定ボタンをタップします。



2. 「アプリパスワード設定」をタップします。




3. 4桁数字のパスワードを入力してください。

4. 3で設定したパスワードを再度入力して、「OK」をタップしてください。



5. 3, 4で入力したパスワードが確認できると設定完了となります。「完了」をタップし、アプリロック画面に戻ります。



6. アプリロック画面では、設定したパスワードの修正や、設定したパスワードを無効にすることができます。



7. アプリロックを設定後は、本アプリを立ち上げるとパスワード入力が求められるようになり、パスワードを入力しないとクラウド接続のオン/オフ設定ができないようになります。



■ その他

アプリ設定画面は下記のようになります。



- ・ アプリロック
本アプリのパスワード設定が行えます。
- ・ 接続管理
本端末の設定メニュー内へ遷移します。
- ・ アクセスポイントとテザリング
テザリングの設定メニューへ遷移します。
- ・ 占有するSIMスロット
クラウドSIMで占有するSIMスロットが選択できます。
- ・ システム権限
本端末のアプリ情報メニューへ遷移します。
- ・ バージョン更新
本アプリのバージョン更新があるか確認できます。

機種名：ATab-1
型番：CAW21T101
端末提供元：株式会社AIR-U